



BLENDER DE CUISSON / THERMIQUE 1,2L

€ 287,50 € 228,85

UGS : 08803200

Catégories : [Machine à milk-shake & blender](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Description

Avec ce blender de cuisine professionnel et puissant, vous pouvez mixer, couper, mélanger et hacher. En outre, le blender a une autre fonction utile : réchauffer, cuire et maintenir les ingrédients à la bonne température. Il est idéal lorsque vous voulez préparer des soupes, des sauces ou d'autres plats liquides. Les légumes sont hachés en un rien de temps et cuits pour donner une délicieuse soupe. Un autre avantage du blender est qu'il libère de la capacité sur la cuisinière car les sauces et les soupes n'ont pas besoin d'être maintenues au chaud dans une casserole.

Panneau de commande numérique avec touches tactiles

Ce blender thermique polyvalent possède 9 vitesses allant jusqu'à 28 000 tours/minute. Le panneau de commande est doté de touches tactiles et est entièrement numérique. En outre, vous pouvez régler la température jusqu'à 100°C. Le solide jeu de lames est fabriqué en acier inoxydable trempé et comporte quatre lames. En outre, le jeu de lames peut être démonté pour un nettoyage facile. Le couvercle est doté d'un mécanisme de verrouillage et d'une ouverture de remplissage pour ajouter des ingrédients rapidement et en toute sécurité. La construction est très robuste et comprend un porte-gobelet avec un raccord renforcé.

Brosse, grattoir et gobelet doseur inclus

Vous recevrez une brosse, un grattoir et un gobelet doseur de 700 ml en standard lorsque vous achetez ce mixeur de cuisson. Lors de l'utilisation du blender, seul le pot de mélange se salit, ce qui



est facile à nettoyer. Remplissez le blender aux trois quarts avec de l'eau chaude et un peu de détergent. Puis mettez en marche le programme de nettoyage. Comme l'eau pulse et que le blender chauffe, les résidus d'aliments se détachent. Utilisez la brosse fournie avec l'appareil pour nettoyer l'intérieur. Rincez à l'eau chaude et essuyez. Laissez sécher le mixeur à l'envers pour que toute l'eau s'écoule. La partie moteur ne peut pas être rincée ou mise au lave-vaisselle, mais doit être essuyée avec un chiffon.

Mixeur thermique professionnel / mixeur de cuisson
Construction robuste avec raccord renforcé
Couvercle avec fermeture
Température jusqu'à 100 degrés Celsius
Panneau de commande entièrement numérique avec touches tactiles
Équipé de 6 combinaisons de menus différentes
Jeu de couteaux robuste en acier inoxydable AISI 304 trempé
Le jeu de couteaux est composé de 4 lames et est amovible
Parfait pour une préparation fine et rapide
Ouverture de recharge dans le couvercle
Thermiquement protégé
Stable sur 4 pieds antidérapants
Facile à nettoyer
Poids net : 4,5 kg
9 vitesses jusqu'à 28 000RPM
Dimensions : L21,8 x P21,8 x H39cm
230V/50Hz/1Phase 1550W

Inclus de série :

Racloir
Brosse
Tête de mesure de 70 cl