



MACHINE À POP-CORN - CHARIOT

~~€ 161,00~~ € 138,00

Marque : Maxima

UGS : 09506007

Catégories : [machine à popcorn](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vous voulez aussi pouvoir vous promener partout avec votre machine à pop-corn ? C'est possible avec ce chariot pratique. Le chariot avec deux grandes roues et deux petites roues est facile à assembler. Assemblez le chariot, placez votre machine à pop-corn sur le chariot et vous pouvez commencer à marcher. Lorsque vous voulez poser le chariot, appuyez sur le frein des roues arrière et le chariot s'arrête.

Numéro d'article	09506007
Code-barres (EAN)	8720783966363
Code SH	8419908590
Convient à	09506005
Largeur (cm)	94
Profondeur (cm)	37
Hauteur (cm)	82
Poids (kg)	15
Type d'alimentation	Pas d'électricité